

Durch die Eingabe der nachfolgend aufgeführten Tastenkombinationen an Ihrem Telefon können Sie die entsprechenden Leistungsmerkmale Ihres MVD-Telefonanschlusses aktivieren oder deaktivieren.

### 1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

### 2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: **\*311**  
Wieder zuschalten: **\*310**

### 3. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: **\*211 und Zielrufnummer**  
Aktivieren nach 20 Sekunden: **\*611 und Zielrufnummer**  
Aktivieren bei Besetzt: **\*671 und Zielrufnummer**  
Deaktivieren sofort: **\*210**  
Deaktivieren nach 20 Sekunden: **\*610**  
Deaktivieren bei Besetzt: **\*670**

### 4. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: **\*431**  
Deaktivieren: **\*430**  
Anklopfen ablehnen: **R0**  
Halten: **R2 (für zweite Verbindung)**  
Makeln: **R2 (zurück zur ersten Verbindung)**  
Rückfragen: **R und Zielrufnummer**  
Aktive Verbindung beenden: **R1**